


Порядок работы с обменом информацией по общей шине BUS1

- 1) Выбираем (ротаторный переключатель) узел, выход которого будет подключен к шине (тоесть, узел передатчика)
- 2) Если узел содержит входной регистр, то нажимаем соответствующую кнопку (Key A или B или C) для считывания в этот регистр данных с шины

Примечание. Узел преобразователя кода в дополнительный код использует данные, которые необходимо предварительно прочитать в его входной регистр

Кафедра аэрокосмических систем управления Национальный авиационный университет Киев		
		
Title: addcode01	Desc.: Преобразователь кода в дополнительный код	
Designed by: Воронов С.И.	Document No: 0001	Revision: 1.0
Checked by:	Date: 2024-02-18	Size: Custom
Approved by:	Sheet 1 of 1	